



F-704

Plán 5

Spínací skříňka	F1	Modul TFI	B10
Relé napájení L2	F2/3	Lambda sonda	F9
Filter	A4	Magnetický ventil nádrže s aktivním uhlím	F10
Pojistka 25	C4	Čidlo teploty přívodního vzduchu	F11
Zapalovací cívka	C5	Vstřikovací ventil	F11
Pojistky 7, 26	D5	Odpor	F12
Spínač setvačnicku	F4	Tlakové čidlo přívodního vzduchu (MAP čidlo)	F13
Podávací palivové čerpadlo	F5	Čidlo teploty motoru	F14
Relé podávacího čerpadla V	F6	Potenciometr škrtící klapky	F14/15
Nastavovací motor škrtící klapky	F7	Diagnostický konektor	B13
Snímač otáček	F8	Konektor k nastavení předstihu/volnoběhu	B/C14
Rozdělovač s HaloVým snímačem	B8	Rídící přístroj zapalování/vstřikování EEC IV	A-E16

Barva:
 BL = modrá
 BR = hnědá
 GE = žlutá
 GR = šedá
 GN = zelená
 RS = růžová
 RT = červená
 SW = černá
 VI = fialová
 WS = bílá