



Plán 6

- Pojistka 17 A1
- Baterie B2
- Spínač startéru (spínací skříňka) F2
- Kontrolka žhavení C4
- Kombinovaná přístrojová deska C5
- Alternátor C7/8
- Časové relé žhavení S1 F10
- Žhavicí svíčky F11
- Odpojovací ventil paliva F12
- Ventil studeného startu F13/14
- Ventil studeného volnoběhu F14/15

- Barva:**
- BL = modrá
- BR = hnědá
- GE = žlutá
- GR = šedá
- GN = zelená
- RS = růžová
- RT = červená
- SW = černá
- VI = fialová
- WS = bílá